Secret Smoke Table Trimmer

ČESKÝ NÁVOD K POUŽITÍ · stolní elektrická zastřihovačka rostlinného materiálu · model CUTTERTT · EAN 8436614790570

1. Určení a technické údaje

Stroj slouží k zastřihování listů z rostlinného materiálu. Materiál se vede po horní mřížce; rotující nože pod ní odstřihují přesahující části. Používejte pouze k účelu, pro který je zařízení určeno, a v souladu s místními předpisy.

Napájení	220–240 V / 50 Hz
Příkon	60 W
Otáčky	3 stupně: 950 / 1 050 / 1 250 ot./min
Rozměry sestaveného stroje	46 × 46 × 64,5 cm
Hmotnost	přibližně 11 kg

2. Bezpečnost před spuštěním

- Stroj postavte na rovný, pevný a suchý povrch. Zkontrolujte jeho stabilitu, napájecí kabel, mřížku, kryt, upevnění a prostor pod mřížkou.
- Nepoužívejte stroj s poškozeným kabelem, uvolněnými díly, poškozenou mřížkou nebo při nezvyklých vibracích. Opravu svěřte odbornému servisu.
- Používejte přiléhavé rukavice a ochranné brýle. Dlouhé vlasy sepněte a odložte volné oblečení či šperky. Rukavice nenahrazují ochranu před rotujícími noži.
- Nestrkejte prsty, rukavice, nářadí ani jiné předměty do otvorů mřížky. Na mřížku netlačte a ochranné prvky nikdy nevyřazujte.
- Stroj držte mimo dosah dětí. Chraňte motor, vypínač a zástrčku před vodou. Při práci zařízení neponechávejte bez dozoru.

3. Příprava a uvedení do provozu

- Před připojením ke zdroji proudu ověřte podle štítku stroje, že napětí odpovídá místní síti. Vypínač musí být v poloze vypnuto.
- Zkontrolujte, že je stroj kompletně sestavený, mřížka bezpečně usazená a sběrný vak či nádoba na odstřižky správně umístěná, pokud je součástí dodávky.
- Připravte menší dávky rostlinného materiálu. Větší listy lze předem odstranit ručně. Pracovní prostor udržujte čistý a suchý.

4. Zastřihování

- Zapněte stroj a začněte na nejnižším stupni. Vyšší stupeň zvolte podle charakteru materiálu a požadovaného výsledku.
- Materiál lehce veďte nad horní mřížkou a průběžně kontrolujte výsledek. Nepřetěžujte stroj velkými dávkami a netlačte materiál do mřížky.
- Při ucpání, neobvyklém zvuku nebo vibracích stroj vypněte, vytáhněte zástrčku a vyčkejte úplného zastavení nožů. Teprve potom závadu bezpečně zkontrolujte.

5. Vypnutí, čištění a uložení

- Po práci stroj vypněte, odpojte od sítě a počkejte, až se rotující části zcela zastaví.
- Odstraňte rostlinné zbytky z dostupných částí měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem. Při čištění oblasti nožů používejte vhodné ochranné rukavice; ostří je velmi ostré.
- Elektrické části neoplachujte vodou ani stroj neponořujte. Rozebrání, výměnu nožů a seřízení provádějte jen podle originálního návodu dodaného se strojem nebo prostřednictvím servisu.
- Před uložením nechte stroj vyschnout a skladujte jej v suchu, odpojený od elektrické sítě.

6. Když stroj nepracuje správně

- Nezapne se: Zkontrolujte zásuvku, zapojení, vypínač a správné uzavření ochranných částí. Neobcházejte případnou bezpečnostní pojistku.
- Slabý nebo nerovnoměrný střih: Snižte množství materiálu, zkontrolujte čistotu mřížky a zvolte vhodný stupeň rychlosti.
- Hluk nebo vibrace: Ihned vypněte a odpojte stroj. Zkontrolujte jeho stabilitu a viditelné uvolněné či poškozené části; v případě potřeby kontaktujte servis.

Poznámka k podkladům: Tento český praktický návod sestavil GrowGarden podle dostupných produktových údajů pro model CUTTERTT. Originální návod výrobce k tomuto konkrétnímu kusu se nepodařilo ověřit. Údaje na výrobním štítku a originální pokyny přiložené ke stroji mají při odlišnosti přednost.

Podklady k identifikaci a parametrům: tricomagrowshop.com/producto/peladora-table-trimmer-46x46x645cm/ · antera.com.uy/shop/cuttertt-manicuradora-mesa-trimmer-889