

SonicAir Humidifier

Zvlhčovač vzduchu - návod k použití v češtině

Děkujeme, že jste si zakoupili zvlhčovač SonicAir. Před použitím si prosím přečtete celý návod.

Důležitý rozdíl v příkonu: původní anglický návod v technické tabulce uvádí **60 W**. Na krabici vašeho kusu je **80 W**, stejně jako na aktuální stránce výrobce. Při použití a kontrole napájení se řiďte především výrobním štítkem konkrétního přístroje.

Součásti přístroje

Anglický název v původním schématu	Český název
Mist output	Vývod mlhy
Cap	Uzávěr vývodu
Watertank cover	Kryt nádrže na vodu
Watertank	Nádrž na vodu
Cover for Watertank	Plnicí víčko nádrže
Nebulizers / membranes	Mližící jednotky / membrány
Control knob	Ovládací knoflík
Housing / Water sink	Základna / vodní miska

Technické údaje podle původního návodu

Napájení	Nádrž	Max. výkon	Hlučnost	Příkon v originálu
220-240 V / 50-60 Hz	10 l	800 ml/h	≤ 35 dB(A)	60 W*

* Pro váš kus uvádí krabice 80 W. Hodnotu ověřte také na štítku přístroje.

Jak zvlhčovač používat

1. Zkontrolujte vstupní napětí a frekvenci. Musí odpovídat údajům na štítku základny přístroje.
2. Umístěte přístroj na vhodné, rovné a stabilní místo.
3. Sejměte kryt nádrže a pomocí držadla vyjměte nádrž ze základny. Otočte ji dnem vzhůru, otevřete plnicí víčko a naplňte nádrž čistou vodou o teplotě nejvýše 40 °C. Nekvalitní voda z vodovodu může způsobit poruchu.
4. Plnicí víčko opět nasadte a odstraňte vodu z povrchu nádrže. Nádrž pevně usadte zpět na základnu.
5. Nasadte kryt a vložte sestavu vývodů mlhy do otvoru na horní straně nádrže.

Kontrolka provozu

Typ kontrolky	Běžný provoz	Málo vody nebo prázdná nádrž
Jedna kontrolka	Zelená	Červená

6. Otočením ovládacího knoflíku přístroj zapnete a nastavte požadovanou intenzitu mlžení.
7. Po vyprázdnění nádrže bezpečnostní systém mlžení automaticky zastaví. Před vyjmutím nádrže k doplnění vody přístroj vypněte.

Poznámka: ovládací knoflík přístroj zapíná a vypíná a zároveň reguluje množství vytvářené mlhy.

Pokyny a upozornění

1. Nepoužívejte vodu teplejší než 40 °C. Mohlo by dojít k vážnému poškození přístroje.
2. Před skladováním vypustěte všechnu vodu z nádrže i základny, zvláště pokud může teplota klesnout pod 0 °C. Zabráníte poškození mrazem.
3. Do základny nekládejte kovové předměty ani chemické či abrazivní látky. Mohly by narušit mlžení.
4. Mlžicí membrány neškrábejte tvrdými předměty. K jejich čištění použijte pouze měkký bavlněný materiál.
5. Povrch membrán běžně čistěte jen čistým hadříkem. Chemikálie, oleje a leštidla mohou povrch poškodit.
6. S přístrojem během provozu nehýbejte.
7. Při čištění a přenášení dbejte na to, aby se voda nedostala dovnitř základny. Mohla by poškodit vnitřní součásti.
8. Zabraňte vniknutí vody do výstupu vzduchu v základně. Pokud se na základnu dostane voda, otřete ji suchým hadříkem.
Vodu nikdy nelijte přímo do základny.
9. Přístroj nevystavujte silnému světlu ani vysoké teplotě.
10. Přístroj neumísťujte do průvanu. Udržujte jej mimo dosah nábytku a elektrických spotřebičů.
11. Zbylou vodu ze základny nevylévejte, dokud přístroj nevypnete; jinak hrozí poškození mlžicí jednotky.
12. Přístroj vždy umístěte mimo dosah dětí.
13. Při neobvyklém zvuku nebo zápachu přístroj vypněte a odpojte od napájení. Případnou opravu svěřte odborníkovi.
14. Před čištěním, doplňováním vody nebo přemísťováním přístroj vypněte a odpojte od napájení.
15. Přístroj nezapínejte, pokud v základně není voda.
16. Dbejte na vhodné okolní podmínky a bezpečné umístění přístroje.
17. Přístroj nepoužívejte v místnostech s teplotou nad 45 °C.

Bezpečnost

1. Nedotýkejte se zástrčky mokřkýma rukama.
2. Přístroj neobsahuje součásti, které by měl opravovat uživatel. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.
3. Pokud přístroj nestojí rovně, nejprve jej vypněte a teprve potom upravte jeho polohu.
4. Když je přístroj zapnutý, nedotýkejte se mlžicí jednotky ani jiných součástí základny.
5. Přístroj nijak neupravujte. Úpravy mohou ohrozit uživatele.
6. Pokud je napájecí kabel poškozený, přestaňte přístroj používat.
7. Poškozený napájecí kabel musí z bezpečnostních důvodů vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo jiná kvalifikovaná osoba.
8. Nedovolte dětem přístroj obsluhovat.
9. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby bez zkušeností nebo potřebných znalostí smějí přístroj používat pouze pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo po jejím poučení. Totéž platí pro děti.

Údržba a čištění

1. Každé dva týdny vyčistěte nádrž: odšroubujte plnicí víčko, vnitřek otřete měkkým hadříkem a vypláchněte čistou vodou.
2. Základnu čistěte jednou týdně měkkým hadříkem nebo měkkým kartáčkem a vypláchněte čistou vodou. Zabraňte vniknutí vody do elektrických částí.
3. Pokud se na mlžicí jednotce vytvoří usazeniny, původní návod připouští prostředek obsahující kyselinu šťavelovou nebo citronovou. Čistěte měkkou bavlnou a poté opláchněte čistou vodou.
4. Nebude-li přístroj delší dobu používán, nenechávejte v základně vodu.
5. Před uložením všechny části očistěte, vytřete a nechte důkladně oschnout. Přístroj uložte do původního obalu.

Řešení potíží

Pokud přístroj nepracuje správně, před kontaktováním dodavatele zkontrolujte následující možnosti.

Projev	Možná příčina	Co udělat
Kontrolka nesvítí, neproudí vzduch ani nevychází mlha.	Přístroj není připojen k napájení.	Připojte napájení a přístroj zapněte.
Kontrolka nesvítí, neproudí vzduch ani nevychází mlha.	Hlavní vypínač je vypnutý.	Zapněte vypínač.
Kontrolka svítí, vzduch proudí, ale nevychází mlha.	V nádrži není voda.	Doplňte vodu do nádrže.
Kontrolka svítí, vzduch proudí, ale nevychází mlha.	Ochranný spínač hladiny vody není správně sepnutý.	Znovu usadte nádrž na vodu.
Kontrolka svítí, neproudí vzduch ani nevychází mlha.	Hladina vody v základně je příliš vysoká.	Vypněte přístroj, odeberte část vody ze základny a znovu nasadte kryt.
Množství mlhy je malé.	Na mlžicí jednotce se vytvořily usazeniny.	Vyčistěte mlžicí jednotku podle pokynů výše.
Množství mlhy je malé.	Voda je znečištěná nebo byla příliš dlouho v nádrži.	Vyměňte vodu za čistou.
Voda z nádrže nestéká dolů.	Otvor ve víčku nádrže je ucpaný.	Ucpaný otvor vyčistěte.

Pokud problém přetrvává i po těchto kontrolách, obraťte se na dodavatele nebo prodejce.

Ochrana životního prostředí

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že elektrický přístroj nepatří do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do systému odděleného sběru elektrozařízení. Informace o místních možnostech zpětného odběru vám poskytne obec nebo prodejce.

Při vyhazování elektrozařízení do běžného odpadu mohou nebezpečné látky pronikat do podzemních vod a potravního řetězce a škodit zdraví i životnímu prostředí.

Při výměně starého spotřebiče za nový se informujte u prodejce o možnosti bezplatného zpětného odběru podle místních pravidel.

Prohlášení o shodě CE

Původní návod uvádí, že výrobek splňuje základní požadavky těchto směrnic EU:

- Směrnice 2014/35/EU o zařízeních nízkého napětí
- Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě

O překladech a technických údajích: tento dokument je českým překladem uživatelem dodaného anglického návodu SonicAir. Není to nové prohlášení o shodě ani potvrzení parametrů konkrétního kusu. Při rozporu mezi dokumentací a výrobním štítkem ověřte údaje u dodavatele či výrobce.

Zdroj: SonicAir Instructions.pdf, 8 stran. Poslední stránka původního souboru je prázdná.