

Děkujeme za nákup ponorného čerpadla BOYU FP. Pro ujištění, že můžete bezpečně a správně použít tento produkt, si prosím před použitím přečtěte pozorně tento návod. Návod si uschovejte pro budoucí reference a použití.

Vlastnosti:

1. Všechny živé části jsou zapečetěny do komory za pomoci vodě odolné izolace.
2. S
3. Multifunkční design, který je ideální pro čerpání vody, vodní filtraci a fontány. Pumpa může být použita pro různé účely jak na zemi tak ve vodě.
4. Velký filtrační košík, jednoduše rozebratelný pro čistící účely.

Rozsah použití:

Tento produkt může být použit na zahrady, vytváření řas, velké a středně velké akvária, vodní cirkulaci, vodní zásobování a cirkulační systém, vodní zásobování pro saunu, whirlpool a bazény, filtrace a čištění akvakultury, vnitřní a venkovní scénické fontány.

Technická data:

Návod k použití:

1. Ujistěte se, že voltáž a frekvence přístupu energie je správná dle typu čerpadla (viz.Tabulka).
2. Zapojte kabel do zásuvky.
3. Zkontrolujte zda není kabel poškozen.
4. Přívodní kabel k pumpě nemůže být vyměněn, pumpa by měla být recyklována.
5. Produkt obsahuje pár kovových částí, které přijdou do styku s vodou. Buďte opatrný zda vaše zvířátko vyžaduje vodu bez obsahu železa.
6. Ujistěte se, že máte pumpu ponořenou minimálně 20cm pod hladinou. Jakmile hladina vody klesne k čerpadlu tak ihned čerpadlo vypněte. Pumpa nemůže být použita dokud nepřidáte vodu.
7. Tato pumpa nemůže být použita v suchých podmínkách.
8. Pumpovaná voda by neměla obsahovat žádné nečistoty.
9. Nikdy nepumpujte hořlavé tekutiny a tekutiny přesahující 40°C.
10. Vytáhně čerpadlo ze zásuvky než budete manipulovat s čerpadlem mimo vodu.
11. Nepoužívejte čerpadlo v případě, že je někdo ve vodě.
12. Nikdy nezvedejte čerpadlo za přívodní kabel.
13. V případě jakékoliv závady čerpadlo ihned vypněte a předejte výrobcí či specializovanému technikovi.
14. Produkt by neměl být používán dětmi, osobami s fyzickým a mentálním omezením.
15. Produkt by měl být recyklován za pomoci speciálních kontejnerů.
16. Před čištěním či přesouváním čerpadla se ujistěte, že není zapojeno do zásuvky.
17. Produkt držte mimo dosah dětí.

18. Toto čerpadlo může být použito na zemi. Pro toto využití čtěte instrukce níže:

- Položte čerpadlo níže než je hladina vody a ujistěte se, že voda má přístup k čerpadlu.
- Odmontujte přední filtrovací košík.
- Připojte přívodní a odvodní hadice. Ujistěte se, že u přípojů voda neprotéká.
- Před zapojením do zásuvky naplňte přívodní hadici vodou.
- Prosím nainstalujte filtr na přívodní hadici aby jste zabránili zanesení čerpadla.


Řešení problémů:

V případě, že čerpadlo nefunguje jak má zkontrolujte následující:

1. Zkontrolujte zapojení do zásuvky.
2. Zkontrolujte jestli voltáž a přívod elektřiny není moc nízký.
3. Zkontrolujte dostatek vody.
4. Zkontrolujte zda není ucpaná hadice.
5. Zkontrolujte zda nedošlo k přehřátí pumpy a spálení motoru.
6. Po zkontrolování všech těchto problémů můžete čerpadlo restartovat. Pozorujte zda čerpadlo funguje tak jak má.

Údržba:

1. Před údržbou vytáhněte čerpadlo ze zásuvky.
2. Zmáčkněte strany předního krytu filtru pro odebrání.
3. Odšroubujte šroubek.
4. Odmontujte oběžné kolo a rotor motoru.
5. Vyčistěte všechny součástky čistou vodou a houbičkou.
6. Smontujte zpátky dohromady:
 - Vložte oběžné kolo a rotor.
 - Otočte kryt rotoru do čerpadla.
 - Nasaďte přední kryt čerpadla.



MODEL	VOLT	FREK	W	VÝTLAK	PRŮTOK	VÝSTUP	ROZMĚRY mm
FP-100	AC230/115V	50/60Hz	1.5W	0.3m	120L/h	Ø 8mm	40x36x42
FP-150	AC230/115V	50/60Hz	2.5W	0.6m	150L/h	Ø 11mm	50x43x48
FP-350	AC230/115V	50/60Hz	6W	0.8m	350L/h	Ø 13mm	69x54x82
FP-750	AC230/115V	50/60Hz	12W	1.5m	750L/h	Ø 13mm	75x57x92
FP-1000	AC230/115V	50/60Hz	16W	1.8m	1000L/h	Ø 15mm	89x70x111
FP-1500	AC230/115V	50/60Hz	25W	2.5m	1500L/h	Ø 16mm	104x93x140
FP-2000	AC230/115V	50/60Hz	43W	3.0m	2000L/h	Ø 20mm	118x101x158
FP-3000	AC230/115V	50/60Hz	68W	3.5m	3000L/h	Ø 20mm	132x106x172
FP-4000	AC230/115V	50/60Hz	75W	3.0m	4000L/h	Ø 20mm	132x106x172
FP-5000	AC230/115V	50/60Hz	85W	4.5m	5000L/h	Ø 25mm	162x133x209
FP-6000	AC230/115V	50/60Hz	105W	5.2m	6000L/h	Ø 25mm	162x133x209