




TH3

Termohigrómetro
Máx./Mín. - In./Ext. Con Sonda



CORNWALL ELECTRONICS

El termohigrómetro digital Cornwall Electronics le ofrece la posibilidad de medir la temperatura y la humedad. Pero no es la única opción de registro de este dispositivo, ya que viene acompañado de una sonda con cable de 1,5m para recoger la temperatura exterior y de este modo si hay un descenso considerable podrá hacerle frente para que no se resienta la temperatura de su zona de cultivo interior. Este termohigrómetro ofrece dos opciones de sujeción; mediante un tornillo para que pueda fijarlo a la pared o un pequeño soporte retráctil, para apoyarlo sobre una superficie plana.

Puede medir la temperatura en C° o °F, mediante el botón F/C. Compruebe la temperatura máxima y mínima, al igual que la humedad, pulsando los botones de memoria MAX/MIN. Siempre se mostrará el registro desde el último reinicio.

Siempre podrá restablecer la memoria presionando el interruptor RESET una única vez. Sólo es necesario el uso de una pila AAA de 1,5 voltios.

Temperatura Exterior: -50 °C ~ 70 °C -58 °F ~ 158 °F

Temperatura Interior: 0 °C ~ 50 °C 32 °F ~ 122 °F

Definición: 0,1 °C Precisión: ± 1 °C

Humedad: 20% RH ~ 98% RH

Definición: 1% RH Precisión: ± 1 °C ± 5%



TH3

Thermomètre-hygromètre
Max./Min. - In./Ext. Avec Sonde



CORNWALL ELECTRONICS

Le thermomètre-hygromètre digital Cornwall Electronics vous offre la possibilité de mesurer la température et l'humidité. Mais ce n'est pas l'unique option d'enregistrement possible, car il vient accompagné d'une sonde câblée de 1'5m pour mesurer la température à l'extérieur, et pouvoir réagir à temps dans le cas d'une descente considérable de la température à l'extérieur avant que la température de votre placard de culture intérieure s'en ressente.

Ce thermomètre-hygromètre vous offre aussi deux possibilités de fixation : avec un vis pour l'accrocher au mur, ou avec un petit support rétractile, pour le déposer sur une surface plate.

Vous pouvez mesurer la température en C° ou en °F à l'aide du bouton F / C. Contrôlez la température maximale et minimale, ainsi que l'humidité, en appuyant sur les boutons de mémoire MAX/MIN, pour montrer les enregistrements depuis le dernier redémarrage.

Vous pourrez toujours rétablir la mémoire en appuyant sur le bouton Reset une seule fois. Vous n'aurez besoin que d'une batterie AAA de 1,5 Volts.

Température Extérieure: -50 °C ~ 70 °C -58 °F ~ 158 °F

Température Intérieure: 0 °C ~ 50 °C 32 °F ~ 122 °F

Définition: 0,1 °C Précision: ± 1 °C

Humidité: 20% RH ~ 98% RH

Définition: 1% RH Précision: ± 1 °C ± 5%



IN

TH3

Thermometer-Hygrometer

Max./Min. - In./Out.

With Probe

CORNWALL ELECTRONICS

The Cornwall Electronics digital Thermometer-Hygrometer allows you to measure temperature and humidity. But this is not the only register option of this device as it also includes a probe with a 1'5m wire to record the outer temperature, so in case of a considerable temperature drop outside, you'll be able to deal with it before your indoor cultivation tent is affected.

This device allows you to fix it to a wall with a screw, or you can also place it on a flat surface with its retractile support.

Use the button F/C in right front to change temperature degrees Check the maximal and minimum temperature, and also the humidity, with the MAX/MIN memory buttons. It will display the latest records since the last device's reboot.

You can always reset the memory pushing the Reset button once. You'll just need a 1'5 volts AAA battery.

Temperature range:

Outdoor: -50°C~70°C -58°F~158°F

Indoor: 0°C~50°C 32°F~122°F

Resolution: 0.1°C Accuracy: ±1°C

Humidity: 20%RH~98%RH

Resolution: 1%RH Accuracy: ±1°C ±5%



IT

TH3

Termoligrometro

Max./Min. - In./Est. Con Sonda

CORNWALL ELECTRONICS

Il Termoligrometro Digitale Cornwall Electronics offre la possibilità di misurare la temperatura e l'umidità. Ma non è l'unica opzione di registrazione di questo dispositivo, dato che è accompagnato da una sonda con 1,5m cavo che permette di leggere la temperatura esterna. In questo modo se c'è un calo notevole potrà affrontarlo affinché la temperatura sia quella giusta nella zona di coltivazione indoor.

Questo Termoligrometro offre due opzioni d'installazione; da una vite in modo da poter essere fissato al muro o da un piccolo stand retrattile, per essere posizionato su una superficie piana.

È possibile misurare la temperatura in °C o °F, utilizzando il pulsante F / C. Controllare tanto la temperatura massima e minima come l'umidità, premendo i pulsanti di memoria MAX / MIN. La registrazione viene sempre visualizzata dall'ultimo riavvio.

È sempre possibile ripristinare la memoria premendo l'interruttore RESET solo una volta. È solo necessario utilizzare una batteria da 1,5 volt AAA.


Temperatura esterna: -50 ° C ~ 70 ° C -58 ° F ~ 158 ° F

temperatura interna: 0 ° C ~ 50 ° C a 32 ° F ~ 122 ° F

Definizione: 0,1 ° C Precisione: ± 1 ° C

Umidità: 20% RH ~ 98% RH

Definizione: 1% RH Precisione: ± 1 ° C ± 5%



Cornwall Electronics