SANlight EVO

Kolik světel a jak je umístit

Výchozí sestavy pro běžné velikosti pěstebních boxů

H = vzdálenost svítidla od vrcholků rostlin | W = poloha v boxu | T = úhel naklonění

Rozměr boxu	Počet	Model	Výška H	Umístění W	Náklon T
60 × 60 cm	1×	EVO 3-60	40 cm	Uprostřed; 30 cm od stěn	0°
80 × 80 cm	1×	EVO 4-80	40 cm	Uprostřed; 40 cm od stěn	0°
100 × 100 cm	2×	EVO 3-100	30 cm	60 cm mezi svítidly; 20 cm od stěn	11°
120 × 120 cm	2×	EVO 4-120	30 cm	70 cm mezi svítidly; 25 cm od stěn	11°
150 × 150 cm	2×	EVO 5-150	50 cm	90 cm mezi svítidly; 30 cm od stěn	11°

Jak číst označení modelu

EVO 4-120: číslo 4 označuje počet světelných modulů; 120 doporučenou délku strany pěstební plochy v cm. Číslo 120 není délka svítidla.

Výšky a náklony jsou výchozí doporučení výrobce. Intenzitu přizpůsobte fázi růstu, rostlinám a podmínkám; přesné rozmístění ukazují schémata SANlight.

Zdroj: sanlight.com/en/news/sanlight-recommendation-for-tent-sizes/

SANlight EVO

Jakou kabeláž zvolit

Množství příslušenství pro zapojení doporučených sestav

Samostatná svítidla EVO se dodávají bez napájecího kabelu. Níže je přepis tabulky výrobce; pomlčka znamená, že daný díl v této sestavě nepotřebujete.

Plocha / svítidla	AI0024 přímý	AI0037 úhlový	AI0018 H-spojka	AI0022 1 m rovný	AI0023 2 m rovný	AI0040 1 m úhlový	AI0021 záslepka
60 × 60 / 1× EVO 3-60	–	1	–	–	–	–	–
80 × 80 / 1× EVO 4-80	–	1	–	–	–	–	–
100 × 100 / 2× EVO 3-100	1	–	1	–	–	2	1
120 × 120 / 2× EVO 4-120	1	–	1	–	–	2	1
150 × 150 / 2× EVO 5-150	1	–	1	–	–	2	1
240 × 120 / 4× EVO 4-120	1	–	2	1	–	4	1

Co je co

AI0024 / AI0037 = přímý / úhlový napájecí kabel. AI0018 = H-spojka. AI0022 / AI0023 / AI0040 = propojovací kabely. AI0021 = ochranná záslepka volného konektoru.

U hotových setů zkontrolujte obsah balení; část kabeláže a stmívače může být součástí setu. U atypických zapojení ověřte sestavu podle návodu výrobce.

Zdroj: sanlight.com/en/news/sanlight-recommendation-for-tent-sizes/